

MANUEL D'UTILISATION



terra**a**fonte®

Première utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un poêle **terrafonte**[®]. Cet investissement apportera chaleur et convivialité à votre foyer.

Lors de la première flambée, les briques de terre crue vont perdre leur humidité résiduelle. Le poêle va mettre du temps à monter en température et il se peut que de la condensation apparaisse sur les pierres. C'est tout à fait normal.

Conduisez cette première flambée tel qu'indiqué ci-après et profitez ensuite du confort **terrafonte**[®].

Allumer le poêle

A)

Utilisez du bois bien sec (moins de 20% d'humidité). Privilégiez les essences telles que le chêne, le charme ou le hêtre. Ne pas utiliser de résineux.

Préparer une 1^{ère} fournée de bois en mixant petites bûches et morceaux de bois de différents calibres.

Les quantités de bois adaptées à chaque modèle TERRAFONTE sont données page 4



B)

Empilez le bois en commençant par les bûches pour terminer par le petit bois.

Placez une boule de papier journal ou un allume feu sous le petit bois.

Allumez.



C)

Refermez la porte.

Mettez la commande de tirage sur la position démarrage.



Mener la flambée

A)

Un fois la flambée bien lancée (~45 mn après allumage), mettre la commande de tirage en position « . . . ». Vous enclenchez ainsi la double combustion.

Au fur et à mesure de l'avancée de la flambée, vous pourrez diminuer encore l'allure en déplaçant la commande vers les positions « . . » puis « . ».



B)

Toutes les heures, ajoutez une nouvelle charge de bois.

Pour bien charger le poêle en calories, la flambée doit durer 3 à 4 heures.



C)

Après avoir brûlé la quantité de bois nécessaire, vous pouvez laisser le feu s'éteindre.

Profitez maintenant du confort de la chaleur rayonnée par votre poêle TERRAFONTE, sans contrainte, pendant de longues heures.

Les quantités de bois

Les quantités de bois donnés ci-dessous sont, en moyenne, suffisantes pour charger votre poêle **terrafonte®** en calories. Ce sont des points de repère destinés à faciliter les premières utilisations. Elles devront être ajustées à l'usage, pour adapter la marche du poêle aux caractéristiques thermiques de votre habitation.

TERRAFONTE XP54-Box Nano - *bûches de 40 cm*

9 kg/flambée en 3 chargements

TERRAFONTE XP54-Box - *bûches de 40 cm*

12 kg/flambée en 3 à 4 chargements

TERRAFONTE XP68-Box - *bûches de 50 cm*

20 kg/flambée en 4 à 5 chargements

Entretien

Les poêles **terrafonte®** demandent peu d'entretien.

La double combustion, en provoquant la pyrolyse des traces de fumée, préserve la propreté du foyer.

Le système de ventilation du foyer évite tout encrassement de la **vitre**. Il vous suffit de passer régulièrement un chiffon humide pour lui conserver sa transparence.

Briques, entablements en pierre et éléments métalliques ne demandent pas d'entretien particulier. Passez un chiffon sec pour les dépoussiérer.

Les **briques de terre crue** doivent être préservées de toutes exposition prolongée à l'eau. En cas d'incident, contactez votre revendeur.

« TerraFonte® – chauffer
rapidement, longtemps,
sainement »

